



## <SC200/SC300 新型・旧型の見分け方>


説明書「ミシンのお手入れ」のページに針板を外すご案内がございます。

針板を外し、糸切装置の形状をご確認いただきますと、下記の図のように新旧が異なる形状になっております。

※糸切装置の形状により同じ型式でも部品が異なる場合がございますので、ご注文前に必ずご確認ください。

【旧型】

糸切装置の横棒



【新型】

糸切装置

