



＜対応型式一覧＞ すべり板 部品番号：HP34213
(下糸らくスルー)



●数字・アルファベットではじまる型式

数字～	(ルミ)1000／1080DX／2710SDX／6790SDX／7300／XS10000／
CE	CE51／
HH	HH2500／
NE	NE21DX／NE61／
SC	SC80B／SC80M／SC90／SC95／SC110S／SC115S／SC117／SC125E／SC130／ SC131DX／SC131DXE／SC150／SC160M／SC165E／SC215／SC217／SC225／ SC227／SC250／SC260／SC315／SC317／SC325／SC327／SC350／SC360／
SD	SD011／SD011E／SD015／SD021／
SF	SF56／SF108／SF109／SF118／SF161E／SF190／SF230／SF290／SF330 α II／ SF390／SF1200／SF1500／SF1800／
SM	SM12／
SP	SP70／
SS	SS91DX II／SS92DX／
SSX	SSX500／SSX700／
SV	SV75UTT／
SY	SY50／SY180E／SY280DX／SY380DX／
TC	TC550／TC700／TC700E／
TRX	TRX3000／TRX4000／TRX5000／
X	XL8000／XS10000／など

●自社ブランド ハッピージャパンマシン

HappyJapan	FFH6000／FFH6900D／FFHM200／FFH7000Y／FFH8000／
------------	--