

**S** SINGER



MONICA  
pixy DX



モニカ ピクシーで  
“好きなもの生活”はじめよう!



MONICA  
pixy DX

5720



作りたいものをすぐにはじめられる、便利な基本機能を標準装備!

ボビンの出し入れが簡単!



**水平全回転ガマ**  
ボビンの出し入れが簡単な水平全回転ガマ。下糸の残量も一目でわかり、糸の絡みもありません。

オートでおまかせ!!!



**自動糸調子**  
ダイヤルを「オート」にしておくだけで、薄地から厚地まで糸調子がとれます。

糸通しのイライラ解消!



**自動針穴糸通し**  
面倒な針穴糸通しも、レバーひとつで簡単操作。もう糸が通らずにイライラすることはありません。  
※家庭用ミシン針11-16番使用時

サイズはミシンにおまかせ!



**全自動ボタンホール**  
お使いになるボタンを押えにセットするだけで、サイズはミシンにおまかせです。

手元が明るくて見やすい!



**LED手元ランプ**  
高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全な発光ダイオード(LED)を採用しました。

厚物のぬい始めがスムーズ!



**段ぬい押えボタン**  
ボタンひとつで押えを水平にキープ。厚物のぬい始めもスムーズにスタートできます。

キルトぬいにおすすめ!



**ドロップフィード**  
レバーひとつで送り量を下げることができ、布を自由に動かすフリーモーションキルトに最適です。

調節はカンタン  
思いのまま!



**スタート・ストップ・スピード調節**  
ボタンをポンと押すだけでスタート・ストップが思いのまま。針は常に上の位置で自動停止します。スピード調節はレバーを動かすだけで簡単にコントロールすることができます。

足元でも自由自在!



**フットコントローラー(標準装備)**  
スタート・ストップ・スピード調節が足元でも自由自在。両手が使えるので、とても便利です。

選びやすく実用的なぬいパターン!



直線ぬい、ジグザグぬいはもちろん、ふちかがりぬいや、力がかかってほつれやすい部分などのぬい合わせに便利な「強化ぬい」も入っています。ぬい機種に適した押えもわかりやすく表示します。

シンプルライト 電子ミシン  
**MONICA pixy DX 5720**  
モニカ ピクシー デラックス

オープン価格 (ハードケース付)  
サイズ/高さ295mmX幅415mmX奥行172mm  
重量/8.0kg (本体のみ)  
JANコード/4937319857208



安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「使用の手びき」をお読みください。

●商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

シンガーミシンのお求めは

世界のトップブランド  
**SINGER**  
株式会社ハッピージャパン  
ミシン営業部  
〒110-0016 東京都台東区台東2丁目9番5号  
TEL.03-3837-1865



「使いやすい」  
「カンタン」ミシンは  
シンガーミシン  
WEBサイトで!  
検索  
<http://singer.happyjpn.com/>

※このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。また、商品改良のため、仕様の一部及び価格が変更されることがありますのでご了承ください。●このカタログの内容は、2017年10月現在のものです。【カタログコード】S-2014K ●このカタログの内容詳細のお問い合わせは、お近くの販売店にご連絡ください。もしお取り扱いにならないときは当社におたずねください。© THE SINGER COMPANY の登録商標です。【日本カタログ掲載の価格には全て消費税の価格となります。】